Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STANDBY	On/ Standby		Power	REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1	ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
2	2	DVD 2	2		Up		Up
3	3	CD - STB 3	3		Left		Left
4	4	VIDEO 4	4		I <<	PRESET-	I << / Preset-
5	5	TAPE 5	5	ENTER/ PLAY	Enter	OK	OK
6	6	TUNER 6	6	ENTER/ PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
7	7	AUX - HDD 7	7		Right		Right
8	8	USB 8	8		>>I	PRESET+	>>I / Preset+
9	9	BLUETOOTH 9	9	SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
0	0	HDMI - SAT 0	0		Down		Down
REPEAT/A-B	Repeat / A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PAUSE/ STEP	Pause/ Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
OPEN/ CLOSE	Open/ Close	SURROUND	Eject / Surround	TITLE PBC	Title/ PBC	TITLE SOUND	Sound / Title

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUDIO Audi o	LANG I/II AUDIO Audi o / Lang I / I I		
DVD MENU DVD Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		