Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
	Eject	ZOOM	Eject
REPEAT	Red/ Repeat	A	Red
A-B	Green/ A- B	B	Green
MENU	Yellow/ Menu	C	Yellow
ANGLE	Blue/ Angle	D	Blue
	Play/ Pause	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
SLOW	Slow	RETURN BACK	Back
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
GOTO	Goto	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	>>		>>
	<<		<<
TITLE/TTX	Title/ TTX	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
⏭	>>I	⏭	>>I
⏮	I<<	⏮	I<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung