Mandis shop

I CUBEXDI V35XPPRO

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
MODE	Mode	APP MEDIA	Media
ANGLE	Angle	-/-- GUIDE	Guide
SUB-T	Sub-T	AD SUBT	Subt
VIDEO	Video	TIMER AV	AV
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -
I<<	I<<	I<<	I<<
>>I	>>I	>>I	>>I
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
Stop	Stop	Stop	Stop
Play	Play	PLAY MODE	Play
Pause	Pause	Pause	Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MUSIC	Music	SEARCH TV/R	TV/R
ENTER	Enter	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
OTB	OTB	FAV PRE-CH	Pre Ch
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
INTERVAL TIME	Interval Time	ECO 3D	3D
SLIDE SHOW	Slide Show	PICTURE FORMAT	Format

https://remote-controls.de/10940-2344-ersatzfernbedienung-fur-I-CUBEXDIV35XPPRO.htm