Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	POWER		Power
	INFO	DISPLAY INFO	Info
	HDMI CONTROL	APP MEDIA	Media
	SLEEP	PROG SLEEP	Sleep
	SCREEN	PICTURE FORMAT	Format
	SOURCE	TIMER AV	AV
	PRESETS	SETTINGS OPT	Options
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN	RETURN	RETURN BACK	Back
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
REPEAT	ZOOM/RED/▲	A	Red
ROOT	REPEAT/GREEN/▼	B	Green
TITLE	ROOT/YELLOW	SHIFT + C	Shift + Yellow
	TITLE/BLUE	D	Blue
OK SELECT	OK/SELECT	OK	Ok
	UP		Up
	DOWN		Down
	RIGHT		Right
	LEFT		Left
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	V+	+ VOL	Vol +
	V-	VOL −	Vol -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
LANG.	LANG	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SUBTITLE	Subt
MUTE	Mute
SWAP/↔	Exit
EPG	Guide
-/--	Shift + Guide
TEXT	Text
C	Yellow
DISPLAY	Shift + Info
ANGLE	3D
SEARCH MODE	TV/R
REC	Rec
STOP	Stop
PLAY	Play
PAUSE	Pause
<<	<<
>>	>>
I<<	I<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>I	>>I