Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
ZAPP FAV	FAV/ ZAPP	FAV PRE-CH	Pre Ch
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV-G EXIT	Exit/TV-G	CLEAR EXIT	Exit
?	?	HOME SMART	Smart
@	@	APP MEDIA	Media
MENU	Menu/i	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
+ P	PR+	+ CH	Ch +
P –	PR-	CH –	Ch -
AV	AV	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	MUTE	Mute
	I <		I <<
	>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
3D	3D/Search	PICTURE FORMAT	Format
	. . O/Audio	SOUND DUAL	Dual
	[. . .] . .	AD SUBT	Subt
PIP/ECO	PIP/ECO	ECO 3D	3D
CEC My Media	My Media/CEC	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung