Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/DTV	Tv/DTV	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
TV/Radio	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Zoom	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Media	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Sleep	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Lang.	Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
FAV-	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FAV-	FAV-	SHIFT + ▼	Shift + Down
FAV+	FAV+	SHIFT + ▲	Shift + Up
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
▼	Down	▼	Down
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
Picture	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
Sound	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Still	Still	SHIFT + STEP-FREEZE II	Shift + Pause / Step /
0	0	HDMI-SAT 0	0
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return
Text	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
Hold ◀◀	<<< / Hold	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
Index ▶▶	>>> / Index	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
Size ■	Stop/Size	HOLD ■	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Size ■	Stop/Size	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
Reveal ⏮	I <<< / Reveal	PRESET- ⏮	I << / Preset-
Subpage ⏭	>>I / Subpage	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+