Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute		MUTE
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV 2. P/C	P/C / FAV
	Recall	BACK	BACK
	Play		Play
	Pause		Pause
DIGEST	Digest	VOD	VOD

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO	Info	INFO	INFO
MENU	Menu	MENU	MENU
EPG	EPG	EPG 1. -/--	-/-- / EPG
EXIT	Exit	EXIT	EXIT
OK	OK	OK	OK
CH+	Up		UP
CH+	CH+	+ CH	CH +
CH-	CH-	CH −	CH -
CH-	Down		DOWN
	Right		RIGHT
	Vol +	+ VOL	VOL +
	Left		LEFT
	Vol -	VOL −	VOL -
ZOOM	Red	A	Red (A)
ZOOM	Zoom	V-FOR	V-FOR
AUDIO	Green	B	Green (B)
AUDIO	Audio		Audio

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Yellow	C	Yellow (C)
TELETEXT	Blue	D	Blue (D)
TELETEXT	Teletext	TEXT	TEXT
TV/RADIO	Tv/Radio	TV/R	TV/R
SUBTITLE	Subtitle		Subt.

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung