| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| DVD SETUP | DVD Setup | APP MEDIA | Media |
| TITLE | Title | DISC NAV LIST | List |
| MENU | Menu (Blue) | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| USB/CR | USB/CR | ECO 3D | 3D |
| NICAM/A2 | Nicam/A2 | SHIFT + SETTINGS OPT | Shift + Options |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| ASPECT | Aspect | PICTURE FORMAT | Format |
| EJECT | Eject | ZOOM | Eject |
| DISPLAY | Display | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| AUTO | Auto | RETURN BACK | Back |
| PMODE | P. Mode | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| SMODE | S. Mode | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| DTV | DTV | HOME SMART | Smart |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| EPG | EPG | GUIDE | Guide |
| | Recall | PRE-CH | Pre Ch |
| CH+ | CH+ | CH + | Ch + |
| CH- | CH- | CH − | Ch - |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| FAV | FAV | SHIFT + PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| TV/RADIO | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| VOL | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL | Vol - | VOL − | Vol - |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| TEXT | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| TEXT | Pause | ❚❚ | Pause |
| EPG | Stop | ■ | Stop |
| HOLD | Rec/Hold | REC MODE ● | Rec |
| INDEX | <<</Index | « | << |
| SIZE | >>/Size | » | >> |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| REVEAL | I<<</Reveal | K<< | I<< |
| SBPAGE | >>I/Sbpage | >>I | >>I |
| SUBTITLE | Subtitle (Green) | AD SUBT | Subt |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM ⏏ | Shift + Eject |
| GOTO | Goto | SETTINGS OPT | Options |
| SUBTITLE | Subtitle (Blue) | SHIFT + AD SUBT | Shift + Subt |
| ANGLE | Angle | SHIFT + SEARCH TV/R | Shift + TV/R |
| PROGRAM | Red/Program | A | Red |
| INTRO | Green/Intro | B | Green |
| REPEAT | Yellow/Repeat | C | Yellow |
| AB | Blue/A-B | D | Blue |