Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	FAV	Fav / Marker / PC
Mute	Mute / Dimmer	Audio	Audio / Lang I/II
V. Format	Picture / Format	[≡]	Text / Goto
II	Pause / Step / Freeze	[...]	Subtitle / EQ
A/R	Display / Media	Timer	Sleep / Timer
Tv/Radio	TV/Radio /	Menu	Menu / Home
1	1	Up	Up
2	2	P+	CH+ / Page+
3	3	Guide	Guide / EPG / -/--
4	4	Left	Left
5	5	Vol -	Vol -
6	6	OK/List	Smart / List
7	7	OK/List	OK
8	8	Right	Right
9	9	Vol +	Vol +
Recall	Back / Return	Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0	Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P-	CH- / Page-		
i	Info / Angle		
Red/F1	Red / Netflix / Search		
Green/F2	Green / APP / Repeat		
Yellow/F3	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/F4	Blue / Prime Video / Random		
SAT	SHIFT + 0		
AUX	SHIFT + 7		