| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Info | Info |
| DTV/ VCR | Smart | Menu | Menu |
| Mute | Mute | EPG | Guide |
| 1 | 1 | Exit | Exit |
| 2 | 2 | OK | Ok |
| 3 | 3 | Up | Up |
| 4 | 4 | Down | Down |
| 5 | 5 | Right | Right |
| 6 | 6 | Left | Left |
| 7 | 7 | CH+ | Ch + |
| 8 | 8 | CH- | Ch - |
| 9 | 9 | Vol + | Vol + |
| 0 | 0 | Vol - | Vol - |
| FAV | Pre Ch | Text | Text |
| Recall | Back | Pause | Pause |
| Audio | Dual | Red | Red |
| Subtitle | Subt | Green | Green |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| TV/RADIO Yel l ow | C Yel l ow | | |
| Bl ue | D Bl ue | | |
| TV/RADIO Tv/ Radi o | SEARCH TV/R TV/ R | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |