Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Q. Vi ew	For mat
Tv/ Radi o	TV/ R	Vol +	Vol +
Q. Menu/ Subt i t l	D. Menu	Vol -	Vol -
Gui de	Gui de	PR+	Ch +
AD	Subt	PR-	Ch -
I nput	AV	Fav	Pr e Ch
1	1	I nf o	I nf o
2	2	Mut e	Mut e
3	3	Smart	Smart
4	4	My Apps	Medi a
5	5	Set t i ngs	Shi f t + Opt i ons
6	6	Text	Text
7	7	T. Opt	Opt i ons
8	8	Back	Back
9	9	Exi t	Exi t
0	0	OK	Ok
List	List	Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
APP/*	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media		
REC/*	REC MODE Rec		
LIVE TV Stop/Live Tv	Stop		
<<	<<		
>>	>>		
Play	PLAY MODE Play		
Pause	Pause		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		