Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Recall	RETURN BACK	Back
GAME	Game	APP MEDIA	Media
AUTO	Auto	HOME SMART	Smart
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	OK	OK	Ok
▲CH+	Up	▲	Up
▼CH-	Down	▼	Down
V+	Right	▶	Right
V-	Left	◀	Left
▲CH+	CH+	+ CH	Ch +
▼CH-	CH-	CH −	Ch -
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V-	Vol -	VOL −	Vol -
ZOOM	Red	A	Red
LAN/AUDIO	Green	B	Green
PLAY/PAUSE	Yellow	C	Yellow
TEXT	Blue	D	Blue
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
LAN/AUDIO	Lan/ Audi o	SOUND DUAL	Dual		
PLAY/PAUSE	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay		
PLAY/PAUSE	Pause	II	Pause		
TV/RADIO	<<	<<	<<		
SUBTITLE	>>	>>	>>		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R		
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt		