Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol + Tv	Vol +
Power Tv	SHIFT + Power	Tv/VCR	TV/Radio /
Eject/Open-Close	Eject / Surround	0	0
AV Tv	SHIFT + AV INPUT / Input / RDS	AV	AV / Input / RDS
1	1	Vol - Tv	Vol -
2	2	<<< / Backward	<< / Tune-
3	3	>>> / Forward	>> / Tune+
PR/TRK+	SHIFT + CH+ /	I<< Skip	I<< / Preset-
PR+ Tv	CH+ / Page+	Skip >>I	>>I / Preset+
4	4	Pause/Step	Pause / Step / Freeze
5	5	Play	Play / Slow
6	6	Stop	Stop / Hold
PR/TRK-	SHIFT + CH- /	Display/CLK/CN	Display / Media
PR- Tv	CH- / Page-	Up	Up
7	7	i/Setup	Info / Angle
8	8	Left	Left
9	9	OK/Enter	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Disc Menu	D. Menu / Top
Down	Down
Return	Back / Return
O))/Audio	Audio / Lang I/II
[...]/Subtitl	Subtitle / EQ
Camera/Angle	Shift + Info / Angle
Zoom	Zoom / Size
Rec/ITR	Rec / Rec Mode
Lock	Shift + Exit / Cancel / Clear
Title	Sound / Title
Program	Shift + TV/Radio / Program
Marker	Fav / Marker / PC
Search	Red / Netflix / Search
Clear	Exit / Cancel / Clear
Repeat	Green / APP / Repeat
A-B/LP	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Random/CM	Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Power Tv	SHIFT + Power: Shift + Power
Eject/Open-Close	SURROUND: Eject / Surround
AV Tv	SHIFT + AV INPUT: Shift + AV / Input / RDS
1	TV 1: 1
2	DVD 2: 2
3	CD-STB 3: 3
PR/TRK+	SHIFT + CH PAGE +: Shift + CH+ /
PR+ Tv	CH PAGE +: CH+ / Page+
4	VIDEO 4: 4
5	TAPE 5: 5
6	TUNER 6: 6
PR/TRK-	SHIFT + CH PAGE −: Shift + CH- /
PR- Tv	CH PAGE −: CH- / Page-
7	AUX-HDD 7: 7
8	USB 8: 8
9	BLUETOOTH 9: 9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol + Tv	VOL +: Vol +
Tv7VCR	PROGRAM TV/RADIO: TV/Radio /
0	HDMI-SAT 0: 0
AV	RDS AV INPUT: AV / Input / RDS
Vol - Tv	VOL −: Vol -
<<Backward	TUNE- <<: << / Tune-
>>Forward	TUNE+ >>: >> / Tune+
I<< Skip	PRESET- I<<: I<< / Preset-
Skip >>I	PRESET+ >>I: >>I / Preset+
Pause/Step	STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze
Play	SLOW: Play / Slow
Stop	HOLD: Stop / Hold
Display/CLK/CN	MEDIA DISPLAY: Display / Media
Up	Up
i/Setup	ANGLE INFO: Info / Angle
Left	Left
K/Enter	OK: OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Disc Menu	D. Menu / Top
Down	Down
Return	Back / Return
O))/Audio	Audio / Lang I/II
[...]/Subtitl	Subtitle / EQ
Camera/Angle	Shift + Info / Angle
Zoom	Zoom / Size
Rec/ITR	Rec / Rec Mode
Lock	Shift + Exit / Cancel / Clear
Title	Sound / Title
Program	Shift + TV/Radio / Program
Marker	Fav / Marker / PC
Search	Red / Netflix / Search
Clear	Exit / Cancel / Clear
Repeat	Green / APP / Repeat
A-B/LP	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Random/CM	Smart / List