| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| TIMER | Timer | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| | Open/Close | ZOOM | Eject |
| D-IN | D-IN | SETTINGS OPT | Options |
| AUX | AUX | TIMER AV | AV |
| LDER NEXT | Folder Next | + CH | Ch + |
| FOL PREV. | Folder Prev. | CH − | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| ≥10 | +10 | -/-- GUIDE | Guide |
| CLEAR PTY | PTY/Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| DIMMER | Dimmer | RETURN BACK | Back |
| SHUFFLE | Shuffle | TOP MENU MENU | Menu |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| P.MODE | P. Mode | PICTURE FORMAT | Format |
| D-BASS | D-Bass | AD SUBT | Subt |
| TONE | Tone | C | Yellow |
| FLAT | Flat | SOUND DUAL | Dual |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| MODE | Mode | ECO 3D | 3D |
| TUNER/B. | Tuner/Band | SEARCH TV/R | TV/R |
| VOLUME | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| | Up | | Up |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| D.AUDIO | D. Audio | A | Red |
| CD | Play/Pause CD | PLAY MODE | Play |
| iPod | Play/Pause iPo | | Pause |
| USB | Play/Pause USB | B | Green |
| AUTO/MONO | Stop/Auto/Mono | | Stop |
| P.CA | I<< P. Call | | I<< |
| CALL | P. Call I/>>I | | >>I |
| TUNI | << Tuning | | << |
| NING | Tuning >> | | >> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |