| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| STEREO /MONO | Stereo/Mono | SOUND DUAL | Dual |
| RDS/ DISPLAY | RDS/Display | DISPLAY INFO | Info |
| PTY | PTY | SEARCH TV/R | TV/R |
| INTRO | Intro | APP MEDIA | Media |
| RANDOM | Random | AD SUBT | Subt |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| TIMER SET | Timer Set | TOP MENU MENU | Menu |
| TIMER ON/OFF | Timer On/Off | CLEAR EXIT | Exit |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| EQ/X-BASS | EQ/X-Bass | PICTURE FORMAT | Format |
| FILE SEARCH | File Search | TIMER AV | AV |
| PROGRAM | Program | SHIFT + PROG SLEEP | Shift + Sleep |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2/ABC | 2 | 2 | 2 |
| 3/DEF | 3 | 3 | 3 |
| 4/GHI | 4 | 4 | 4 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 5/JKL | 5 | 5 | 5 |
| 6/MNO | 6 | 6 | 6 |
| 7/PQRS | 7 | 7 | 7 |
| 8/TUV | 8 | 8 | 8 |
| 9/WXYZ | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| VOLUME UP | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOLUME DOWN | Vol - | VOL – | Vol - |
| VOLUME UP | Up | | Up |
| VOLUME DOWN | Down | | Down |
| SEARCH /SKIP /TUNING | >>I / Search/ Skip/ Tuning+ | >>I | >>I |
| SEARCH /SKIP /TUNING | I <</ Search/ Skip/ Tuning- | I<< | I << |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| TUNER /BAND | Tuner / Band | A | Red |
| TAPE | Tape | B | Green |
| CD | CD | C | Yellow |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| CALL + | Up/ P. Cal l + | + CH | Ch + |
| P.CA | Down/ P. Cal l - | CH − | Ch - |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| PLAY/PAUSE | Pl ay | PLAY MODE | Pl ay |
| PLAY/PAUSE | Pause | | Pause |
| STOP | St op | | St op |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |