Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	3D	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
INP TV	Input TV	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
PUT AV	Input AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
N	N	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VIERA TOOLS	Viera Tools	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INTERNET	Internet	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPTION	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
BACK/ RETURN	Return/Back	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	Still	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
INDEX	Index	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
1	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD-STB 3	3
4ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5
6mno	6	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8tuv	8	USB 8	8
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI - SAT 0	0
LAST VIEW	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+	Vol +	+ VOL	Vol +
^	▲	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Vol -	VOL –	Vol -
v	▼	CH PAGE –	CH- / Page-
⏻	Second Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power
PROGR v	Programme ▼	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
RAMME ^	Programme ▲	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
⏮ ◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏭ ▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
II/I▶	Pause/II>	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
REC ●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode