# Mandis shop

RC- ZAT04

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| EQ | EQ | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| MODE | Mode | LIST SMART | Smart / List |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| BAND | Band | ANGLE INFO | Info / Angle |
| FUNCTION | Function | HOME MENU | Menu / Home |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| PLAY | Play | | Up |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | I << | PRESET- | I << / Preset- |
| | I << / << | | Left |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | >> / >>I | | Right |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| STOP | Stop | | Down |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| POWER | Power | | Power |

https://remotecontrols.de/Aiwa/1050-269-ersatzfernbedienung-fur-Aiwa-RC-ZAT04.htm