Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	SD Card		Display / Media
	Input TV		TV/Radio /
	Input AV		AV / Input / RDS
	Menu		Menu / Home
	[+]/Aspect		Picture / Format
	N		Sound / Title
	Direct Rec TV		Shift + Rec / Rec Mode
	i		Info / Angle
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Viera Tools		D.Menu / Top
	Viera Link		Smart / List
	Up		Up
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Option		Setup / OPT /
	Down		Down
	Return		Back / Return
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Text		Text / Goto
	[≡♦]/STTL		Subtitle / EQ
	[≡i]/Index		Eject / Surround
	[≡+]/Hold		Shift + Stop /
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8tuv	8	USB 8	8
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall / Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+	Vol +	+ VOL	Vol +
^	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
-	Vol -	VOL -	Vol -
v	PR-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Power Down	SHIFT +	Shift + Power
v	PR- Down	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
^	PR+ Down	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
	<<< / <<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>> / >>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	II >/ Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode