Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		Left / Zoom-		Left
	Power		Power	OK	OK	OK	OK
1	1	TV 1	1		Right / Zoom+		Right
2	2	DVD 2	2	Option	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
3	3	CD - STB 3	3		Down		Down
4	4	VIDEO 4	4	Return	Return	RETURN BACK	Back / Return
5	5	TAPE 5	5	+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
6	6	TUNER 6	6	Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
7	7	AUX - HDD 7	7	+ P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
8	8	USB 8	8	P –	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-
9	9	BLUETOOTH 9	9	V –	Vol -	VOL –	Vol -
ECO	Eco	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top	Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI - SAT 0	0	TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
Guide	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home	LIST	List	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up	TV	Tv	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/O) Lang	Blue / Prime Video / Random		
Blue/O) Lang	Audio / Lang I/II		