Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby	POWER	Power
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FAV-	Shift + CH- /
FAV+	Shift + CH+ /
EPG	Guide / EPG / -/--
Text	Text / Goto
Hold	Shift + Stop /
Tv/Radio	TV/Radio /
Subtitle	Subtitle / EQ
Index	Info / Angle
Size	Zoom / Size
Reveal	Setup / OPT /
Subpage	Eject / Surround
Media	Shift + Display / Media
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Rec	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop / Hold
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random