Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
	Auto		Smart / List
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Shift + Guide / EPG / -/--
	0		0
	Recall		Back / Return
	Vol +		Vol +
	Aspect		Shift + Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Audio		Audio / Lang I/II
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Display		Display / Media
	CH-		CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Menu		Menu / Home
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Input		AV / Input / RDS
	P. Mode		Picture / Format
	S. Mode		Sound / Title
	Sleep		Sleep / Timer
	FAV		Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FAV-	FAV-	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
FAV+	FAV+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REVEAL	Reveal	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SUBPAGE	Subpage	SURROUND	Eject / Surround
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random