Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Recall	Pre Ch
Backlight	Media	Source	AV
Mute	Mute	[<>]	Format
Vol +	Vol +	▼/O)/I/II/I+II	Dual
Vol -	Vol -	[i+]	Info
PR+	Ch +	Sleep	Sleep
PR-	Ch -	[≡]	Text
1	1	Menu	Menu
2	2	End	Exit
3	3	[≡♦]	TV/R
4	4	Up	Up
5	5	Down	Down
6	6	Right	Right
7	7	Left	Left
8	8	OK	Ok
9	9	[≡?]	Back
0	0	[≡+]	3D

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	[≡o]	SETTINGS OPT	Opt i ons
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung