Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	DVD	SEARCH TV/R	TV/R
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10/-/--	-/--/+10	-/-- GUIDE	Guide
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
TOP MENU	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
⏮/◀◀	I<< / <<	◀◀	<<
⏮/◀◀	I<<	⏮	I<<
▶▶/⏭	>> / >>I	▶▶	>>
▶▶/⏭	>>I	⏭	>>I
■	Stop	■	Stop
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
DELAY	Delay	SETTINGS OPT	Options
LEVEL	Level	APP MEDIA	Media
−	-	CH −	Ch -
+	+	+ CH	Ch +
SUBWOOFER	Subwoofer	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOUND MODE	Sound Mode	SOUND DUAL	Dual
SFC	SFC	TIMER AV	AV
TEST	Test	REPEAT TEXT	Text
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CD	TV/R
Power CD	Power
1 CD	1
2 CD	2
3 CD	3
4 CD	4
5 CD	5
6 CD	6
7 CD	7
8 CD	8
9 CD	9
0 CD	0
+10/-/-- CD	Guide
Direct Tuning/Disc CD	Pre Ch
Play CD	Play
Stop CD	Stop
I<</<< CD	<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>/>>I CD	>>
TV	Shift + TV/R
Power TV	Shift + Power
1 TV	Shift + 1
2 TV	Shift + 2
3 TV	Shift + 3
4 TV	Shift + 4
5 TV	Shift + 5
6 TV	Shift + 6
7 TV	Shift + 7
8 TV	Shift + 8
9 TV	Shift + 9
0 TV	Shift + 0
+10/-/-- TV	Shift + Guide
Vol + TV	Vol +
Vol - TV	Vol -
TV/AV	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VCR	VCR	SEARCH TV/R	TV/ R
	Power VCR		Power
1	1 VCR- Tape	1	1
2	2 VCR- Tape	2	2
3	3 VCR- Tape	3	3
4	4 VCR- Tape	4	4
5	5 VCR- Tape	5	5
6	6 VCR- Tape	6	6
7	7 VCR- Tape	7	7
8	8 VCR- Tape	8	8
9	9 VCR- Tape	9	9
0	0 VCR- Tape	0	0
≥10/-/--	+10/ - / - - VCR	-/-- GUIDE	Gui de
	Pl ay VCR	PLAY MODE	Pl ay
	St op VCR		St op
	I <</ << VCR	<<	<<
	I << VCR	I<<	I <<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>/ >>I VCR	>>	>>
	>>I VCR	>>I	>>I
TAPE	Tape	SHIFT + SEARCH TV/R	Shi f t + TV/ R
	Power Tape	SHIFT +	Shi f t + Power
	Pl ay Tape	SHIFT + PLAY MODE	Shi f t + Pl ay
	St op Tape	SHIFT +	Shi f t + St op
	I <</ << Tape	SHIFT +	Shi f t + <<
	I << Tape	SHIFT +	Shi f t + I <<
	>>/ >>I Tape	SHIFT +	Shi f t + >>
	>>I Tape	SHIFT +	Shi f t + >>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNER/BAND	Tuner - Band	SEARCH TV/R	TV/R
	Power Tuner - Band		Power
1	1 Tuner - Band	1	1
2	2 Tuner - Band	2	2
3	3 Tuner - Band	3	3
4	4 Tuner - Band	4	4
5	5 Tuner - Band	5	5
6	6 Tuner - Band	6	6
7	7 Tuner - Band	7	7
8	8 Tuner - Band	8	8
9	9 Tuner - Band	9	9
0	0 Tuner - Band	0	0
≥10/-/--	+10/-/--	-/-- GUIDE	Guide
DIRECT TUNING/DISC	Direct Tuning/Disc	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	I<</<<		<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I << Tuner - Band		I <<
	>>/>>I		>>
	>>I Tuner - Band		>>I
MD	MD	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
	Power MD	SHIFT +	Shift + Power
1	1 MD	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 MD	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 MD	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 MD	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 MD	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 MD	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 MD	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 MD	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 MD	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 MD	SHIFT + 0	Shift + 0
≥10/-/--	+10/-/-- MD	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Play MD	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop MD	SHIFT + ■ Shift + Stop		
I◄◄/◄◄ MD	SHIFT + ◄◄ Shift + <<		
I◄◄/◄◄ MD	SHIFT + I◄◄ Shift + I<<		
►►/►►I MD	SHIFT + ►► Shift + >>		
►►/►►I MD	SHIFT + ►►I Shift + >>I		