Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
PBC	Green
Display	Info
Eject	Eject
Subtitle	Subt
Search	Shift + TV/R
Angle	Red
Language	Dual
Setup	Options
Title	Back
Menu	Menu
Zoom	Shift + Eject
Resume	TV/R
Pause	Pause
Slow	Exit
Stop	Stop
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Play	Play
<<| <<|
>>| >>|
<<	<<
>>	>>
All	Text
A-B	Shift + Play
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Mute	Mute
+10	Guide
1	1
2	2
3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
P-Scan	P. Scan	APP MEDIA	Medi a
PROGRAM	Pr ogr am	PROG SLEEP	Sl eep

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung