| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| NICAM | NICAM | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| RECALL | RECALL | RETURN BACK | Back / Return |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| MENU | MENU | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| SOURCE | SOURCE | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| SOUND | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| + CH | CH + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL - | Vol - | VOL – | Vol - |
| PIC | PIC | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| CH - | CH - | CH PAGE – | CH- / Page- |
| SLEEP | SLEEP | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| ASPECT | ASPECT | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |
| TV | TV | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| AV | AV | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| AV | AV | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|
| HDMI | HDM | SHIFT + HDMI - SAT 0 | | |
| SCART1 | SCART1 | SHIFT + CD - STB 3 | | |
| Y.Pb.Pr | Y. PB. PR | SHIFT + VIDEO 4 | | |
| PC | P. C. | SHIFT + PC FAV MARKER | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | | |
| | Green | APP REPEAT | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | | |
| REVEAL | Reveal | PC FAV MARKER | | |
| HOLD | Hold | HOLD | | |
| LIST | List | LIST SMART | | |
| INDEX | Index | -/-- GUIDE EPG | | |
| SUBPAGE | Subpage | OPT-TOOLS SETUP | | |
| SIZE | Size | SIZE ZOOM | | |
| AUTO | Auto | TOP MENU D.MENU | | |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | | |
| | | | | |