| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Stop | Stop / Hold | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Info | Info / Angle |
| Rec | Rec / Rec Mode | Up | Up |
| << | << / Tune- | Options | Shift + Setup / OPT / Tools |
| Play | Play / Slow | Options | D.Menu / Top |
| >> | >> / Tune+ | Left | Left |
| Tv Guide | Guide / EPG / -/-- | OK | OK |
| Setup | Setup / OPT / | Right | Right |
| [<>]/Format | Picture / Format | Back | Back / Return |
| Sources | AV / Input / RDS | Down | Down |
| Home | Menu / Home | List | Smart / List |
| Tv/Exit | Display / Media | Vol + | Vol + |
| Tv/Exit | Exit / Cancel / Clear | Mute | Mute / Dimmer |
| Tv/Exit | Shift + 1 | PR+ | CH+ / Page+ |
| Red | Red / Netflix / Search | Vol - | Vol - |
| Green | Green / APP / Repeat | PR- | CH- / Page- |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Text | Text / Goto | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |