Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	View DVD	APP MEDIA	Media
VCR	View VCR	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
TV/VCR	TV / VCR	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT SEL	Input SEL.	TIMER AV	AV
STANDBY/ON	Standby / On		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
F.ADV/STEP	F. ADV / Step	FAV PRE-CH	Pre Ch
	I<<		I<<
REC	Rec	REC MODE	Rec
SPEED	Speed	PROG SLEEP	Sleep
	>>I		>>I
	<<		<<
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>		>>
TRK +	TRK +	VOL +	Vol +
TRK -	TRK -	VOL -	Vol -
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PROG +	Prog +	CH +	Ch +
PROG -	Prog -	CH -	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
RETURN Return	RETURN BACK Back		
Up	Up		
Right	Right		
Down	Down		
Left	Left		
OK OK	OK Ok		
DISC MENU Disc Menu	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
CLEAR Clear	CLEAR EXIT Exit		
ZOOM Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject		
EZ VIEW EZ View	SETTINGS OPT Options		
SUBTITLE Subtitle	AD SUBT Subt		
ANGLE IPC Angle / IPC	PICTURE FORMAT Format		
MODE REPEAT Mode / Repeat	REPEAT TEXT Text		
MARK SEARCH Mark / Search	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		