Mandis shop

Inno Hit RC1240-2440

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	M	TOP MENU MENU	Menu
	- -	- / -- GUIDE	Guide
	Up		Up
OK	OK	OK	Ok
	Down		Down
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
+ P	P+	+ CH	Ch +
–	P-	CH –	Ch -
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
SOUND	Red	A	Red
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
PICTURE	Green	B	Green
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
FEATURE	Yellow	C	Yellow
FEATURE	Feature	APP MEDIA	Media
INSTALL	Blue	D	Blue
INSTALL	Install	HOME SMART	Smart
AV	AV	TIMER AV	AV
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
	Mute	MUTE	Mute

https://remotecontrols.com/de/inno-hit/10574-253-ersatzfernbedienung-fur-inno-hit-rc1240-2440.html