Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV/INPUT	AV / Input	TIMER AV	AV
	<< Scan		<<
	Scan >>		>>
	I<< Skip		I<<
	Skip >>I		>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause / Step		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	Home	HOME SMART	Smart
MENU/LIST	Menu / List	TOP MENU MENU	Menu
MENU/LIST	List	DISC NAV LIST	List
	Up		Up
	PR / CH+	+ CH	Ch +
	PR / CH-	CH −	Ch -
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
AUDIO	O))) / Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	[...] / Subtit	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec		
THUMBNAIL	Thumbnail	PICTURE FORMAT	Format		
CHP.ADD	CHP. ADD	REPEAT TEXT	Text		
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit		
TITLE	Title	-/-- GUIDE	Guide		
TV/DVD	TV / DVD	SEARCH TV/R	TV/R		
TV POWER	Power TV	SHIFT +	Shift + Power		
PR/CH	PR / CH+ TV	SHIFT + + CH	Shift + Ch +		
	PR / CH- TV	SHIFT + CH −	Shift + Ch -		
VOL	Vol + TV	+ VOL	Vol +		
	Vol - TV	VOL −	Vol -		
AV/INPUT	AV / Input TV	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		