| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Standby | | Power |
| | Auto | LIST SMART | Smart / List |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| ASPECT | Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| NICAM | Nicam/A2 | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| CH. + | CH+ | CH + PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| CH. − | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| INPUT | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| PMODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| SMODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| FAV | Fav | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| FAV- | Fav- | SHIFT + ▼ | Shift + Down |
| FAV+ | Fav+ | SHIFT + ▲ | Shift + Up |
| EPG | EPG | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| HOLD | Hold | SHIFT + HOLD ■ | Shift + Stop / |
| LANG | Lang | SHIFT + LANG I/II AUDIO | Shift + Audio / Lang I/II |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| INDEX | Index | SHIFT + SLOW ▶ | Shift + Play / |
| SIZE | Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| REVEAL | Reveal | SHIFT + STEP-FREEZE ⏸ | Shift + Pause / Step / |
| SUBPAGE | Subpage | SHIFT + REC MODE ● | Shift + Rec / Rec Mode |
| MEDIA | Media | SHIFT + MEDIA DISPLAY | Shift + Display / Media |
| ▶II | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ▶II | Pause | STEP-FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| TDT ● | Rec | REC MODE ● | Rec / Rec Mode |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| ⏮ | I<< | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| ⏭ | >>I | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| TV/RADIO | Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| TV/RADIO | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |