Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Home	Menu / Home
Ambilight	Display / Media	Red	Red / Netflix / Search
List	Smart / List	Green	Green / APP / Repeat
Tv Guide	Guide / EPG / -/--	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Voice	Audio / Lang I/II	Blue	Blue / Prime Video / Random
Top Pics	Picture / Format	Vol +	Vol +
Sources	AV / Input / RDS	Netflix	Shift + Red / Netflix /
[·:]	D.Menu / Top	CH+	CH+ / Page+
Exit/TV	Exit / Cancel / Clear	Vol -	Vol -
Info	Info / Angle	Mute	Mute / Dimmer
Up	Up	CH-	CH- / Page-
Options	Setup / OPT /	1	1
Left	Left	2	2
OK	OK	3	3
Right	Right	4	4
Back	Back / Return	5	5
Down	Down	6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏸	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung