Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TTX/MIX	Text / Goto
0	0
PRE-CH	Back / Return
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
CH List	Smart / List
CH-	CH- / Page-
Content	Shift + Menu /
Menu	Menu / Home
Guide	Guide / EPG / -/--
Tools	Setup / OPT /
Info	Info / Angle
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Shift + Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red/A	Red / Netflix / Search
Green/B	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
C	Yellow/C	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue/D	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
P.MODE	P. Mode	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
SRS	SRS	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /		
DUALI-II	Dual I-II	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
E-MANUAL	E-Manual	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top		
P.SIZE	P. Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
AD/SUBT.	AD/Subt.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-		
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+		
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
Play	Play	SLOW	Play / Slow		
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold		