Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE MENU POPUP	Popup/Title Menu	TOP MENU MENU	Menu
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>		>>
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
SMART HUB	Smart Hub	HOME SMART	Smart
HOME	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO i	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
A	Red/A	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
B	Green/B	B	Green
C	Yellow/C	C	Yellow
D	Blue/D	D	Blue
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
FULL SCREEN	Screen/Full	ECO 3D	3D
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
SOURCE	Source Tv	TIMER AV	AV
VOL +	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung