Mandis shop

CRONO001

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power	Power	Power	Power
12/24H	12/24H	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Pause	Pause	II	Pause
Restart	Restart	RETURN BACK	Back
Exit	Exit	CLEAR EXIT	Exit
Select	Select	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Dn		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
F1	F1	DISC NAV LIST	List
F2	F2	SOUND DUAL	Dual
F3	F3	AD SUBT	Subt
F4	F4	SETTINGS OPT	Options
F5	F5	PROG SLEEP	Sleep
F6	F6	SEARCH TV/R	TV/R
F7	F7	PICTURE FORMAT	Format
F8	F8	ECO 3D	3D
F9	F9	A	Red
F10	F10	B	Green
F11	F11	C	Yellow
F12	F12	D	Blue

https://remotes.de/Ersatzfernbedienung-fur-Crono001.htm