Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FREEZE	Freeze	II	Pause
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PIP SOURCE	PIP Source	ZOOM ⏏	Eject
MAIN	Main	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SWAP	Swap	FAV PRE-CH	Pre Ch
POSITION	Position	SETTINGS OPT	Options
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
PIP	PIP	HOME SMART	Smart
(≡)(-)		REPEAT TEXT	Text
(≡o)		SEARCH TV/R	TV/R
(≡i)		-/-- GUIDE	Guide
(♦)		APP MEDIA	Media
(≡▲)		>>I	>>I
(≡▼)		K<	I <<
(+)		CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
(≡x)		DISC NAV LIST	List
(≡?)		AD SUBT	Subt
Red		A	Red
Green		B	Green
Yellow		C	Yellow
Blue		D	Blue
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
▲P^	Up	▲	Up
▼P^	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
+	Vol +	+ VOL	Vol +
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
−	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
i	i	DISPLAY INFO	I nf o		
R	R	RETURN BACK	Back		