Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power DVD	Shift + Power
Power	Power
Sleep	Sleep / Timer
DVD	Blue / Prime Video / Random
Tuner	TV/ Radio /
1 DVD	1
2CH	Subtitle / EQ
1 Tuner	Shift + 1
2 DVD	2
A. F. D.	Smart / List
2 Tuner	Shift + 2
3 DVD	3
Movie	Zoom / Size
3 Tuner	Shift + 3
Music	Sound / Title
4 DVD	4
4 Tuner	Shift + 4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5 DVD	5
5 Tuner	Shift + 5
6 DVD	6
Dual Mono	Eject / Surround
6 Tuner	Shift + 6
7 DVD	7
Audio	Audio / Lang I/II
7 Tuner	Shift + 7
8 DVD	8
Angle	Info / Angle
8 Tuner	Shift + 8
9 DVD	9
Jump / Time	Shift + Sleep / Timer
9 Tuner	Shift + 9
Preset / CH/ D. Skip + DVD	CH+ / Page+
Preset / CH/ D. Skip + Tuner	Shift + >>I / Preset+
0/ 10 DVD	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I << DVD	I << / Preset-	AV Menu	AV / Input / RDS
0 / 10 Tuner	Shift + 0	Muting	Mute / Dimmer
>10 / 11 / Subti DVD	Guide / EPG / -/--	Up (Main Menu)	Up
>>I DVD	>>I / Preset+	Up (AV Menu / Top Menu)	Shift + Up
12 / Enter DVD	Fav / Marker / PC	Master Vol +	Vol +
Preset/CH/D.Skip DVD	CH- / Page-	Left (Main Menu)	Left
Preset/CH/D.Skip Tuner	Shift + I << / Preset-	Left (AV Menu / Top Menu)	Shift + Left
<< / Shift DVD	<< / Tune-	OK (Main Menu)	OK
<< / Shift Tuner	Shift + << /	OK (AV Menu / Top Menu)	Shift + OK
>> / D.Tuning	>> / Tune+	Right (Main Menu)	Right
Clear	Exit / Cancel / Clear	Right (AV Menu / Top Menu)	Shift + Right
>> / D. Tuning Tuner	Shift + >> /	Display DVD	Display / Media
-/-- / Disc / Se Mode	Shift + Guide / EPG / -/--	Display Tuner	Shift + Display / Media
Play DVD	Play / Slow	Down (Main	Down
Pause DVD	Pause / Step / Freeze	Down (AV Menu / Top Menu)	Shift + Down
Stop DVD	Stop / Hold	Return / Exit	Back / Return
Top Menu / Guide	D.Menu / Top	Master Vol -	Vol -

Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MAIN MENU	Main Menu	HOME MENU	Menu / Home		
WIDE	Wide	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
TEST TONE	Test Tone	GOTO TEXT	Text / Goto		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV Power	Power		
TV Vol +	Vol +		
TV Vol -	Vol -		
TV CH +	CH+ / Page+		
TV CH -	CH- / Page-		
TV / Video	AV / Input / RDS		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power CD	Power
Power MD/Tape	SHIFT + Shift + Power
MD / Tape	APP REPEAT Green / APP / Repeat
CD	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
1 CD	TV 1 1
1 MD/Tape	SHIFT + TV 1 Shift + 1
2 CD	DVD 2 2
2 MD/Tape	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
3 CD	CD-STB 3 3
3 MD/Tape	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3
4 CD	VIDEO 4 4
4 MD/Tape	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
5 CD	TAPE 5 5
5 MD/Tape	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5
6 CD	TUNER 6 6
6 MD/Tape	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6
7 CD	AUX-HDD 7 7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7 MD/Tape	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7
8 CD	USB 8 8
8 MD/Tape	SHIFT + USB 8 Shift + 8
Jump / Time CD	TIMER SLEEP Sleep / Timer
9 CD	BLUETOOTH 9 9
Jump / Time	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer
9 MD/Tape	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9
Preset/CH/D.Skip + CD	+ CH PAGE CH+ / Page+
Preset/CH/D.Skip + MD/Tape	SHIFT + + CH PAGE Shift + CH+ /
0 / 10 CD	HDMI-SAT 0 0
I << CD	PRESET- I << / Preset-
0 / 10 MD/Tape	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0
> 10 / 11	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--
I << MD/Tape	SHIFT + PRESET- I << / Preset-
> 10 / 11 / Subtitle CD	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
>>I / Subtitle C	PRESET+ >>I / Preset+
>>I MD/Tape	SHIFT + PRESET+ >>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
12 CD	Fav / Marker / PC		
Preset / CH/ D. Skip CD	CH- / Page-		
Preset / CH/ D. Skip MD/ Tape	Shift + CH- /		
<< MD/ Tape	<< / Tune-		
Clear CD	Exit / Cancel / Clear		
>> MD/ Tape	>> / Tune+		
-/-- / Disc C	Smart / List		
Play CD	Play / Slow		
Play MD/ Tape	Shift + Play /		
Pause CD	Pause / Step / Freeze		
Pause MD/ Tape	Shift + Pause / Step /		
Stop CD	Stop / Hold		
Stop MD/ Tape	Shift + Stop /		
Enter MD/ Tape	OK		
Display CD	Display / Media		
Display	Shift + Display / Media		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Video 1	Power
Power Video 2	Shift + Power
Video 1	Red / Netflix / Search
Video 2	Green / APP / Repeat
1 Video 1	1
1 Video 2	Shift + 1
2 Video 1	2
2 Video 2	Shift + 2
3 Video 1	3
3 Video 2	Shift + 3
4 Video 1	4
4 Video 2	Shift + 4
5 Video 1	5
5 Video 2	Shift + 5
6 Video 1	6
6 Video 2	Shift + 6
7 Video 1	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7 Video 2	Shift + 7
8 Video 1	8
8 Video 2	Shift + 8
9 Video 1	9
9 Video 2	Shift + 9
Preset / CH/ D. Skip + Video 1	CH+ / Page+
Preset / CH/ D. Skip + Video 2	Shift + CH+ /
0 / 10 Video 1	0
I << Video 1	I << / Preset-
0 / 10 Video 2	Shift + 0
I << Video 2	Shift + I << / Preset-
> 10 / 11 Video	Guide / EPG / -/--
>>I Video 1	>>I / Preset+
> 10 / 11 Video	Shift + Guide / EPG / -/--
>>I Video 2	Shift + >>I / Preset+
Preset / CH/ D. Skip Video 1	CH- / Page-
Preset / CH/ D. Skip Video 2	Shift + CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ANT Video 1	Yellow / YouTube / Repeat		
<< Video 1	<< / Tune-		
<< Video 2	Shift + << /		
ANT Video 2	Blue / Prime Video / Random		
>> Video 1	>> / Tune+		
>> Video 2	Shift + >> /		
Play Video 1	Play / Slow		
Play Video 2	Shift + Play /		
Pause Video 1	Pause / Step / Freeze		
Pause Video 2	Shift + Pause / Step /		
Stop Video 1	Stop / Hold		
Stop Video 2	Shift + Stop /		
Enter Video 1	OK		
Enter Video 2	Shift + OK		
Display Video	Display / Media		
Display Video	Shift + Display / Media		