Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Pic Size	PICTURE FORMAT	Format
	Pic Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Dual I-II	SOUND DUAL	Dual
	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	Still	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	0	0	0
	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Keylock	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
	PIP	ECO 3D	3D
	P.Input	AD SUBT	Subt
	P.Position	DISC NAV LIST	List
	P.Size	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
	P.Swap	SETTINGS OPT	Options
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	PC/HDMI	APP MEDIA	Media
	AV/Sel	HOME SMART	Smart
	Source	TIMER AV	AV
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	TTX/On	REPEAT TEXT	Text
	Mix	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PR+/	PR+	+ CH	Ch +
PR-/	PR-	CH −	Ch -
PR+/	Up	▲	Up
PR-/	Down	▼	Down
VOL+	Right	▶	Right
VOL-	Left	◀	Left
	OK	OK	Ok
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
RED	Red	A	Red
GREEN	Green	B	Green
YELLOW	Yellow	C	Yellow
BLUE	Blue	D	Blue
STORE	Store	REC MODE	Rec
FLOF/LIST	Flof/List	DISPLAY INFO	Info
HOLD	Hold	-/-- GUIDE	Guide
SIZE	Size	ZOOM ⏏	Eject

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CANCEL	Cancel	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
INDEX	Index	RETURN BACK	Back
TIME	Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
REVEAL	Reveal	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	A1	SHIFT + 1	Shift + 1
	A2	SHIFT + 2	Shift + 2
	A3	SHIFT + 3	Shift + 3
	A4	SHIFT + 4	Shift + 4
	A5	SHIFT + 5	Shift + 5
	B1	SHIFT + 6	Shift + 6
	B2	SHIFT + 7	Shift + 7
	B3	SHIFT + 8	Shift + 8
	B4	SHIFT + 9	Shift + 9
	B5	SHIFT + 0	Shift + 0