Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
INFO	[≡?] / Info	DISPLAY INFO	Info
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/-- / [≡+]		-/-- GUIDE	Guide
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
P.MODE	Red/ - [ ] - / P. Mode	A	Red
S.MODE	Green/ - [♪] - / S. Mode	B	Green
STILL	Yellow/ [▼] / Still	C	Yellow
P.SIZE	Blue/ [<>] / Size	D	Blue
	[≡♦]	PICTURE FORMAT	Format
DUAL I-II	[≡o] / Dual I - II	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	[≡◊] / Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV	[ ] / Tv	SEARCH TV/R	TV/ R
TTX/MIX	[≡] / Text	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung