Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
SD Card	Picture / Format
Input Tv	AV / Input / RDS
Input AV	Shift + AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
[+]/Aspect	Zoom / Size
Cast Vieta	D. Menu / Top
Direct Tv Rec	Shift + Rec / Rec Mode
i	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
Viera Tools	Display / Media
Viera Link	Smart / List
Up	Up
Guide	Guide / EPG / -/--
Left	Left
OK	OK
Right	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Option	Setup / OPT /
Down	Down
Back/Return	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
[≡]/Text	Text / Goto
[≡♦]/STTL	Subtitle / EQ
[≡i]/Index	Shift + Info / Angle
[≡+]/Hold	Shift + Stop /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8tuv	8	USB 8	8
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI - SAT 0	0
LAST VIEW	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+	Vol +	+ VOL	Vol +
^	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Vol -	VOL –	Vol -
v	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Power (Lower)	SHIFT +	Shift + Power
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
v	Programme-	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
^	Programe+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
	<<I <<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>I >>I	TUNE+	>> / Tune+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause/ Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Rec		Rec / Rec Mode
	Programme-		CH- / Page-
	Programme+		CH+ / Page+
	<<|<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>|>>		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold
	Pause/Step		Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung