| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | INFO [i+]/REVEAL [?] | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | [+] | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | POWER | | Power |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | PLAY | SLOW | Play / Slow |
| | PAUSE | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| SYNC MENU | SYNC MENU | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | STOP | HOLD | Stop / Hold |
| THEATRE | THEATRE | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| DIGITAL | DIGITAL | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| ANALOG | ANALOG | LIST SMART | Smart / List |
| | SUBTITLE [...] | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| AUDIO | AUDIO | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| GUIDE | GUIDE | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | /\ | | Up |
| | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | < | | Left |
| | OK | OK | OK |
| | > | | Right |
| RETURN | RETURN | RETURN BACK | Back / Return |
| | \/ | | Down |
| TOOLS | Tools | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | RED | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | GREEN | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | YELLOW | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | BLUE | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | TEXT [≡] | GOTO TEXT | Text / Goto |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | FAV | SHIFT + PC FAV MARKER | Shift + Fav / Marker / PC |
| + | VOL+ | + VOL | Vol+ |
| PROG + | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| – | VOL- | VOL – | Vol- |
| – | CH- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| | MUTE | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | RECALL | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |