Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
CD	Red
Play/Pause/Pairing CD-FM/Audio In	Play
Bluetooth	Green
Stop	Stop
I<< CD	I<<
>>I CD	>>I
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Preset/Album Up	Ch +
Preset/Album Down CD	Ch -
Display CD	3D
Prog CD	D. Menu
Sleep/Timer	Sleep
Clock	AV
Back CD-FM/Audio In	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
X CD-FM/Audio In	Menu
Power	Shift + Power
Play/Pause/Pairing Bluetooth	Pause
I<< Bluetooth	<<
>>I Bluetooth	>>
Stop Bluetooth	Shift + Stop
Back Bluetooth	Shift + Back
X Bluetooth	Shift + Menu
Sound	Dual
Display Bluetooth-USB	Shift + Info
Prog	Shift + D. Menu
Preset/Album Up Bluetooth-USB	Shift + Ch +
Preset/Album Down	Shift + Ch -
USB	Yellow
Power USB	Ok
Play/Pause/Pairing USB	Up
Stop USB	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>I USB	Right
I << USB	Left
Back USB	Exit
X USB	Info
FM/Audio In	Blue
Power FM/Audio	Shift + Ok
>>I FM/Audio In	Shift + Right
I << FM/Audio In	Shift + Left
Preset/Album Up FM/Audio In	3
Preset/Album Down FM/Audio In	6
Prog FM/Audio In	Pre Ch
Display FM/Audio	Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung