Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD STANDBY/ON	DVD Standby / On	Power	
TV STANDBY/ON	TV Standby / On	SHIFT + Power	Shift + Power
1	1	1	1
1	TV 1	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2	2	2
2	TV 2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3	3	3
3	TV 3	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4	4	4
4	TV 4	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5	5	5
5	TV 5	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6	6	6
6	TV 6	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7	7	7
7	TV 7	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	TV 8	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9	9	9
9	TV 9	SHIFT + 9	Shift + 9
TV/DVD	TV / DVD	SEARCH TV/R	TV/R
0	0	0	0
0	TV 0	SHIFT + 0	Shift + 0
TV MUTE AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TV MUTE AUDIO	TV Mute	MUTE	Mute
DVD	Select DVD	HOME SMART	Smart
HDD	Select HDD	APP MEDIA	Media
TV	Select TV	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TV VOL +	TV Vol +	+ VOL	Vol +
TV VOL -	TV Vol -	VOL -	Vol -
PROG +	Prog +	+ CH	Ch +
PROG -	Prog -	CH -	Ch -
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CM Skip	Options
I <<	I <<
<I	Shift + <<
I I >	Shift + >>
>>I	>>I
<<	<<
Stop	Stop
Play / Pause	Play
>>	>>
Title List / Di Menu	D. Menu
Menu	Menu
Anykey	Sleep
Play List / Tit Menu	List
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	Ok
Return	Back
Cancel	Exit
Info	Info
Repeat	Text
A-B Repeat	Shift + Text
Subtitle	Subt
Rec	Rec
Rec Pause	Pause
Rec Mode	Shift + Rec
Timer	Shift + AV
Copy	Format
Marker	3D