Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AV/INPUT	AV/Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
HDD	HDD	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
AUDIO	O)))/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
HOME	Home	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
MENU/LIST	Menu/List	HOME MENU	Menu / Home
PR/CH	Up		Up
PR/CH	PR/CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	PR/CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
MARKER	Marker	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SKIP	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
SC	<< Scan	TUNE-	<< / Tune-
AN	Scan >>	TUNE+	>> / Tune+
SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
FAV	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REPEAT	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
SUBTITLE	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TEXT	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random	+ VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto	TV/DVD	TV/DVD	LIST SMART	Smart / List
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	0	0	HDMI - SAT 0	0
TIME SHIFT	Timeshift	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	AV/INPUT	AV/Input TV	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	VOL –	Vol - Tv	VOL –	Vol -
POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
PR/CH	PR/CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
PR/CH	PR/CH- Tv	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				