Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	PIP		Smart / List
	4		4
	5		5
	6		6
	[<>]		Picture / Format
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Guide / EPG / -/--
	0		0
	Mute		Mute / Dimmer
	i		Info / Angle
	Z		Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	P+		CH+ / Page+
	P+		Up
	-		Left
	-		Vol -
	OK		OK
	+		Right
	+		Vol +
	TXT		Text / Goto
	P-		CH- / Page-
	P-		Down
	AV		AV / Input / RDS
	Scan/[ ]		Setup / OPT /
	PAP/Pause		Display / Media
	Size/Stop		Zoom / Size
	Pos/Play		D.Menu / Top
	Red/I<		Red / Netflix / Search
	Green/>I		Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow/ Pause/ <	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ >>	Blue / Prime Video / Random		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	PIP		Smart / List
	4		4
	5		5
	6		6
	[<>]		Picture / Format
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Guide / EPG / -/--
	0		0
	i		Info / Angle
	Z		Menu / Home
	P+		CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	P+		Up
	-		Left
	-		Vol -
	OK		OK
	+		Right
	+		Vol +
	TXT		Text / Goto
	P-		CH- / Page-
	P-		Down
	AV		AV / Input / RDS
	Scan/[']		Setup / OPT /
	PAP/Pause		Pause / Step / Freeze
	Size/Stop		Stop / Hold
	Pos/Play		Play / Slow
	Red/I<		I<< / Preset-
	Green/>I		>>I / Preset+
	Yellow/Pause/<		<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Bl ue/ >>	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
PIP	PI P	LIST SMART	Smart / List
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	0	HDMI - SAT 0	0
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
Z	Z	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P+	P+		Up
	-		Left
	-	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
	+	+ VOL	Vol +
	+		Right
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
P-	P-		Down
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SCAN	Scan/[ ]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PAP	PAP/Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
SIZE	Size/Stop	HOLD ■	Stop / Hold
POS	Pos/Play	SLOW ▶	Play / Slow
	Red/I<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
	Green/>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yel l ow/ <<	TUNE- << / Tune-		
Bl ue/ >>	TUNE+ >> / Tune+		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	PIP		Smart / List
	4		4
	5		5
	6		6
	[<>]		Picture / Format
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Guide / EPG / -/--
	0		0
	i		Info / Angle
	Z		Menu / Home
	P+		CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	P+		Up
	-		Vol -
	-		Left
	OK		OK
	+		Vol +
	+		Right
	TXT		Text / Goto
	P-		CH- / Page-
	P-		Down
	AV		AV / Input / RDS
	Scan/[']		Setup / OPT /
	PAP/Pause		Pause / Step / Freeze
	Size/Stop		Stop / Hold
	Pos/Play		Play / Slow
	Red/I<		I<< / Preset-
	Green/>I		>>I / Preset+
	Yellow/Pause/<		<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Bl ue/ >>	>> / Tune+		