Mandis shop

Philips 996580008742

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	I<		I<<
	>I		>>I
COAX	Coax	A	Red
OPTICAL	Optical	B	Green
AUX	AUX	C	Yellow
AUDIO IN	Audio In	D	Blue
	Bluetooth	HOME SMART	Smart
USB	USB	APP MEDIA	Media
HDMI ARC	HDMI ARC	SETTINGS OPT	Options
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
TREBLE +	Treble+	CH +	Ch +
TREBLE −	Treble-	CH −	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BASS +	Bass+		Up
BASS −	Bass-		Down
MUSIC	Music	SEARCH TV/R	TV/R
SURR	Surr	SOUND DUAL	Dual
NIGHT	Night	FAV PRE-CH	Pre Ch
DIM	DIM	-/-- GUIDE	Guide
+	Audio Sync+		Right
−	Audio Sync-		Left
VOICE	Voice	DISPLAY INFO	Info

https://remotecontrols.de/Philips/1320-663-ersatzfernbedienung-fur-Philips-996580008742.htm