Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	FAV		Pre Ch
	TXT		Text
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Guide		Guide
	?		Format
	Exit		Exit
	Menu		Menu
	Back		Back
	Tools		Options
	@		Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	Source		AV
	P +		Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P	P -	CH	Ch -		
	I <		I <<		
PIP	>I / PIP		>>I		
	<<		<<		
	>>		>>		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Pause		Pause		
	Stop		Stop		
3D	3D	ECO 3D	3D		
	QO. .	SOUND DUAL	Dual		
	[. . .] . .	AD SUBT	Subt		
NETFLIX	Netflix	SHIFT +	APP MEDIA Shift + Media		
MY MEDIA	My Media	APP MEDIA	Media		