Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Tv	Power	3 Tv	3
Vol + Tv	Vol +	4 Tv	4
Vol - Tv	Vol -	5 Tv	5
Func Tv	D. Menu	6 Tv	6
CH+ Tv	Ch +	7 Tv	7
CH- Tv	Ch -	8 Tv	8
Menu Tv	Menu	9 Tv	9
Enter Tv	Ok	0 Tv	0
Up/FQ+ Tv	Up	+10 Tv	Guide
Down/FQ- Tv	Down	Disc	Pre Ch
Right/ST+ Tv	Right	Tuner	Blue
Left/ST- Tv	Left	Power Tuner	Shift + Power
Stop/Class Tv	Stop	Class Tuner	Text
Pause/MPX Tv	Pause	MPX Tuner	AV
Play/Band Tv	Play	Band Tuner	Format
1 Tv	1	D.Access Tuner	3D
2 Tv	2	Display Tuner	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
RF ATT	RF ATT	RETURN BACK	Back		
FQ+	Up Tuner	SHIFT + ▲	Shift + Up		
FQ–	Down Tuner	SHIFT + ▼	Shift + Down		
ST+	Right Tuner	SHIFT + ▶	Shift + Right		
ST–	Left Tuner	SHIFT + ◀	Shift + Left		
1	1 Tuner	SHIFT + 1	Shift + 1		
DSP MODE 2	2 Tuner	SHIFT + 2	Shift + 2		
MIDNIGHT 3	3 Tuner	SHIFT + 3	Shift + 3		
5.1CH 4	4 Tuner	SHIFT + 4	Shift + 4		
CHANNEL SELECT 5	5 Tuner	SHIFT + 5	Shift + 5		
TEST TONE 6	6 Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6		
ATT 7	7 Tuner	SHIFT + 7	Shift + 7		
SIGNAL SELECT 8	8 Tuner	SHIFT + 8	Shift + 8		
CHANNEL – LEVEL 9	9 Tuner	SHIFT + 9	Shift + 9		
CHANNEL LEVEL + 0	0 Tuner	SHIFT + 0	Shift + 0		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOURCE	Power		Power
MUTING	Muting	MUTE	Mute
MASTER VOLUME	Master Vol +	+ VOL	Vol +
MASTER VOLUME	Master Vol -	VOL −	Vol -
FUNC	Function	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
LOUDNESS	Loudness	SOUND DUAL	Dual
REMOTE SETUP	Remote Setup	HOME SMART	Smart
FL DIMMER	FL Dimmer	APP MEDIA	Media
ENTER	Enter	OK	Ok
FQ+	Up/FQ+		Up
FQ−	Down/FQ-		Down
ST−	Left/ST-		Left
ST+	Right/ST+		Right
1	1/[ ]( ]	1	1
DSP MODE 2	2/DSP Mode	2	2
MIDNIGHT 3	3/Midnight	3	3
5.1CH 4	4/5.1CH	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CHANNEL SELECT 5	5/Channel Select	5	5
TEST TONE 6	6/Test Tone	6	6
ATT 7	7/ATT	7	7
SIGNAL SELECT 8	8/Signal Selec	8	8
CHANNEL LEVEL 9	9/Channel Level -	9	9
CHANNEL LEVEL + 0	0/Channel Level +	0	0
EFFECT +10	+10/Effect-	-/-- GUIDE	Guide
EFFECT + DISC	Disc/Effect+	FAV PRE-CH	Pre Ch
DVD/LD	DVD/LD	D	Blue
SOURCE	Power DVD/LD	SHIFT +	Shift + Power
CLASS	Stop/Class		Stop
MPX	Pause/MPX		Pause
BAND	Play/Band DVD/LD	PLAY MODE	Play
D.ACCESS	<</D.Access		<<
	>> DVD/LD		>>
CHANNEL DISPLAY	I <</Display/Channel - DVD/LD		I <<
CHANNEL + RF ATT	>>I/Display/Channel + DVD/LD		>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up/ FQ+ DVD/ LD	Shi f t + Up
Down/ FQ-	Shi f t + Down
Ri ght / ST+	Shi f t + Ri ght
Left / ST- DVD/ LI	Shi f t + Left
Ent er DVD/ LD	Shi f t + Ok
1 DVD/ LD	Shi f t + 1
2 DVD/ LD	Shi f t + 2
3 DVD/ LD	Shi f t + 3
4 DVD/ LD	Shi f t + 4
5 DVD/ LD	Shi f t + 5
6 DVD/ LD	Shi f t + 6
7 DVD/ LD	Shi f t + 7
8 DVD/ LD	Shi f t + 8
9 DVD/ LD	Shi f t + 9
0 DVD/ LD	Shi f t + 0
+10/ Di sc	Shi f t + Gui de
Menu DVD/ LD	Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Top Menu	Shi f t + Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOURCE	Power		Power
MPX	Pause		Pause
CLASS	St op		St op
BAND	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
D.ACCESS	<<		<<
	>>		>>
DISPLAY	I <<		I <<
RF ATT	>>I		>>I
1	1	1	1
DSP MODE 2	2	2	2
MIDNIGHT 3	3	3	3
5.1CH 4	4	4	4
CHANNEL SELECT 5	5	5	5
TEST TONE 6	6	6	6
ATT 7	7	7	7
SIGNAL SELECT 8	8	8	8
CHANNEL LEVEL 9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CHANNEL LEVEL 0	0	0	0
EFFECT +10	+10	GUIDE	Gui de

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power VCR- DVR	Power
Pl ay VCR- DVR	Pl ay
I << VCR- DVR	I <<
Pause VCR- DVR	Pause
>>I VCR- DVR	>>I
<< VCR- DVR	<<
>> VCR- DVR	>>
Stop VCR- DVR	Stop
1 VCR- DVR	1
2 VCR- DVR	2
3 VCR- DVR	3
4 VCR- DVR	4
5 VCR- DVR	5
6 VCR- DVR	6
7 VCR- DVR	7
8 VCR- DVR	8
9 VCR- DVR	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0 VCR- DVR	0
Di sc VCR- DVR	Pre Ch
CD	Bl ue
Power CD	Shi ft + Power
Stop CD	Shi ft + Stop
Pause CD	Shi ft + Pause
Pl ay CD	Shi ft + Pl ay
>>I CD	Shi ft + >>I
>> CD	Shi ft + >>
I << CD	Shi ft + I <<
<< CD	Shi ft + <<