Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Eject	Eject
Bluetooth/ Dock	Smart
CD/ FM	Media
USB/ Audio In	Guide
Play/ Pause CD	Play
Preset/ Album Up	Up
Preset/ Album Down CD	Down
OK CD	Ok
I<< CD	Left
>>I CD	Right
Stop/ Menu CD	Stop
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
RDS/ Display	Info
Repeat/ Shuffle	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Prog	Sleep
Sound	Dual
Clock	Menu
Sleep/ Timer	AV
Power USB/ Audio	Shift + Power
OK USB/ Audio	Shift + Ok
Preset/ Album Up USB/ Audio In	Shift + Up
Preset/ Album Down USB/ Audio	Shift + Down
>>I USB/ Audio In	Shift + Right
I<< USB/ Audio In	Shift + Left
Play/ Pause USB/ Audio In	Pause
Stop/ Menu USB/ Audio In	Shift + Stop
Repeat/ Shuffle USB/ Audio In	Shift + Text
Prog USB/ Audio I	Shift + Sleep
Preset/ Album Up Bluetooth	Ch +
Preset/ Album Down Bluetooth	Ch -
>>I Bluetooth	>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I << Bluetooth	I <<		
DISPLAY RDS RDS/Display USB/Audio In	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		