Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute		Mute / Dimmer
	Power		Power
	O/F. Set		Sleep / Timer
	[ ]/F. List		Smart / List
	Audio		Audio / Lang I/II
	[+]/Picture		Picture / Format
	→[ ]←/Rec Menu		D.Menu / Top
	Radio/Search		TV/Radio /
	Radio/Search		Shift + Red / Netflix /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	9		9
	*EPG		Guide / EPG / -/--
	0/AV		0
	0/AV		AV / Input / RDS
	#PIP		Setup / OPT /
	Text		Text / Goto
	Menu		Menu / Home
	End		Exit / Cancel / Clear
	Info		Info / Angle
	P+		CH+ / Page+
	Up		Up
	Vol -		Vol -
	Left		Left
	OK		OK
	Down		Down
	Vol +		Vol +
	Right		Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P-	CH- / Page-		
Red/C-Set	Red / Netflix / Search		
Green/SV	Green / APP / Repeat		
Yellow/Title	Sound / Title		
Yellow/Title	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Card	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute		Mute / Dimmer		P+		CH+ / Page+
	Power		Power		Up		Up
1	1	1	1		Vol -		Vol -
2 abc	2	2	2		Left		Left
3 def	3	3	3	OK	OK	OK	OK
4 ghi	4	4	4		Down		Down
5 jkl	5	5	5		Vol +		Vol +
6 mno	6	6	6		Right		Right
7 pqrs	7	7	7		P-		CH- / Page-
8 tuv	8	8	8		Red/C-Set		Red / Netflix / Search
9 wxyz	9	9	9		Green/SV		Green / APP / Repeat
* EPG	*EPG		Guide / EPG / -/--		Yellow/Title		Yellow / YouTube / Repeat
0 AV	0/AV		AV / Input / RDS		Yellow/Title		Sound / Title
0 AV	0/AV	0	0		Blue/Card		Blue / Prime Video / Random
# PIP	#PIP		Picture / Format		<<		<< / Tune-
MENU	Menu		Menu / Home		Play		Play / Slow
INFO	Info		Info / Angle		>>		>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
SET	O/F. Set	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
LIST	[ ]/F. List	LIST SMART	Smart / List
	Audio/Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	Audio/Repeat	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[+]/Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
REC-MENU	-[ ]-/Rec Menu	GOTO TEXT	Text / Goto
RADIO	Radio/Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
RADIO	Radio/Search	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD-STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX-HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
DVD-AV EPG	DVD-AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0 AV	0/AV	HDMI-SAT 0	0
# PIP	#PIP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DISC-M TEXT	Disc-M	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up		Up
V-	Vol -	VOL -	Vol -
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Down		Down
V+	Vol +	VOL +	Vol +
	Right		Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P-	CH- / Page-		
Red/C-Set	Red / Netflix / Search		
Green/SV	Green / APP / Repeat		
Yellow/Title	Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow/Title	Sound / Title		
Blue/Card	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
SET	O/F. Set	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
LIST	[ ]/F. List	LIST SMART	Smart / List
	Audio/Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Audio/Repeat	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[+]/Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
REC-MENU	-[ ]↩/Rec Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
RADIO	Radio/Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
RADIO	Radio/Search	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD-STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX-HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
DVD-AV EPG	*EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 AV	0/AV	HDMI-SAT 0	0
0 AV	0/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
# PIP	#PIP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up		Up
V-	Vol -	VOL -	Vol -
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Down		Down
V+	Vol +	VOL +	Vol +
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P-	P-	CH PAGE	CH- / Page-		
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-		
Play	Play	SLOW	Play / Slow		
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+		
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold		