Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power Tv		Power
	Av Tv	TIMER AV	AV
	Menu Tv	TOP MENU MENU	Menu
	Up Tv		Up
	Down Tv		Down
	Left Tv		Left
	Right Tv		Right
OK	Ok Tv	OK	Ok
INFO	Info Tv	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit Tv	CLEAR EXIT	Exit
	Red Tv	A	Red
	Green Tv	B	Green
	Yellow Tv	C	Yellow
	Blue Tv	D	Blue
+ VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -
	Mute Tv	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P-P	Back Tv	RETURN BACK	Back
+ CH	Ch+ Tv	+ CH	Ch +
CH −	Ch- Tv	CH −	Ch -
▼P[≡]	▼P[≡] Tv		I <<
▲P[ ]	▲P[ ] Tv		>>I
	<< Tv		<<
	>> Tv		>>
	Stop Tv		Stop
	Play Tv	PLAY MODE	Play
1	1 Tv	1	1
2	2 Tv	2	2
3	3 Tv	3	3
4	4 Tv	4	4
5	5 Tv	5	5
6	6 Tv	6	6
7	7 Tv	7	7
8	8 Tv	8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9 Tv	9
0 Tv	0
Text Tv	Text
#Help Tv	Pre Ch
▼P [≡] Tv2	Shift + I <<
▲P [ ] Tv2	Shift + >>I
Rec Tv2	Shift + Rec
Play Tv2	Shift + Play
Av Tv2	Shift + AV
<< Tv2	Shift + <<
>> Tv2	Shift + >>
Power Tv2	Shift + Power
Guide Tv2	Shift + Guide
Menu Tv2	Shift + Menu
Up Tv2	Shift + Up
Left Tv2	Shift + Left
Right Tv2	Shift + Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down Tv2	Shift + Down
Ok Tv2	Shift + Ok
Info Tv2	Shift + Info
Green Tv2	Shift + Green
Red Tv2	Shift + Red
Exit Tv2	Shift + Exit
Yellow Tv2	Shift + Yellow
Blue Tv2	Shift + Blue
Back Tv2	Shift + Back
Ch+ Tv2	Shift + Ch +
Ch- Tv2	Shift + Ch -
Stop Tv2	Shift + Stop
Pause Tv2	Shift + Pause
1 Tv2	Shift + 1
2 Tv2	Shift + 2
3 Tv2	Shift + 3
4 Tv2	Shift + 4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	5 Tv2	SHIFT + 5 Shift + 5		
6	6 Tv2	SHIFT + 6 Shift + 6		
7	7 Tv2	SHIFT + 7 Shift + 7		
8	8 Tv2	SHIFT + 8 Shift + 8		
9	9 Tv2	SHIFT + 9 Shift + 9		
0	0 Tv2	SHIFT + 0 Shift + 0		
* TXT	Text Tv2	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
# HELP	#Help Tv2	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power DVD		Power
	AV DVD/DVR	TIMER AV	AV
	Guide DVD/DVR	GUIDE	Guide
	Menu DVD/DVR	TOP MENU MENU	Menu
	Info DVD/DVR	DISPLAY INFO	Info
	Exit DVD/DVR	CLEAR EXIT	Exit
	Up DVD/DVR		Up
	Down DVD/DVR		Down
	Left DVD/DVR		Left
	Right DVD/DVR		Right
OK	Ok DVD/DVR	OK	Ok
	Red DVD/DVR	A	Red
	Green DVD/DVR	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue DVD/DVR	D	Blue
+ VOL	Vol + DVD/DVR	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol - DVD/DVR	VOL –	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute DVD/DVR	MUTE	Mute
P-P	Back DVD/DVR	RETURN BACK	Back
+ CH	Ch+ DVD/DVR	+ CH	Ch +
▼P[≡]	▼P[≡] DVD/DVR		I <<
CH –	Ch- DVD/DVR	CH –	Ch -
▲P	▲P[ ] DVD/DVR		>>I
	<< DVD/DVR		<<
	>> DVD/DVR		>>
	Play DVD/DVR	PLAY MODE	Play
	Pause DVD/DVR		Pause
	Stop DVD/DVR		Stop
	Rec DVD/DVR	REC MODE	Rec
1	1 DVD/DVR	1	1
2	2 DVD/DVR	2	2
3	3 DVD/DVR	3	3
4	4 DVD/DVR	4	4
5	5 DVD/DVR	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6 DVD/ DVR	6	6		
7	7 DVD/ DVR	7	7		
8	8 DVD/ DVR	8	8		
9	9 DVD/ DVR	9	9		
0	0 DVD/ DVR	0	0		
* TXT	Text DVD/ DVR	REPEAT TEXT	Text		
# HELP	#Help DVD/ DVR	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	Power DVR	SHIFT +	Shift + Power		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Menu		Menu
	Gui de		Gui de
	AV SAT/ CABLE		AV
	Up SAT/ CABLE		Up
	Down		Down
	Lef t SAT/ CABLE		Lef t
	Ri ght		Ri ght
	Ok SAT/ CABLE		Ok
	I nf o SAT/ CABLE		I nf o
	Exi t SAT/ CABLE		Exi t
	Red SAT/ CABLE		Red
	Gr een		Gr een
	Yel l ow SAT/ CABLE		Yel l ow
	Bl ue SAT/ CABLE		Bl ue
	Vol +		Vol +
	Vol - SAT/ CABLE		Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mut e		Mut e
	Back		Back
	Ch+ SAT/ CABLE		Ch +
	Ch- SAT/ CABLE		Ch -
	<< SAT/ CABLE		<<
	>> SAT/ CABLE		>>
	St op SAT/ CABLE		St op
	Rec SAT/ CABLE		Rec
	Pl ay SAT/ CABLE		Pl ay
	Pause		Pause
	1 SAT/ CABLE		1
	2 SAT/ CABLE		2
	3 SAT/ CABLE		3
	4 SAT/ CABLE		4
	5 SAT/ CABLE		5
	6 SAT/ CABLE		6
	7 SAT/ CABLE		7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8 SAT/ CABLE	8	8
9	9 SAT/ CABLE	9	9
0	0 SAT/ CABLE	0	0
# HELP	#Hel p	FAV PRE-CH	Pr e Ch
* TXT	Text SAT/ CABLE	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power DVBT	Power
Guide DVBT	Guide
Menu DVBT	Menu
Up DVBT	Up
Down DVBT	Down
Left DVBT	Left
Right DVBT	Right
Ok DVBT	Ok
Info DVBT	Info
Red DVBT	Red
Green DVBT	Green
Yellow DVBT	Yellow
Blue DVBT	Blue
Vol + DVBT	Vol +
Vol - DVBT	Vol -
Mute DVBT	Mute
Back DVBT	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Ch+ DVBT	Ch +
Ch- DVBT	Ch -
Pause DVBT	Pause
1 DVBT	1
2 DVBT	2
3 DVBT	3
4 DVBT	4
5 DVBT	5
6 DVBT	6
7 DVBT	7
8 DVBT	8
9 DVBT	9
0 DVBT	0
Power VCR	Shift + Power
Av VCR	AV
<< VCR	<<
Stop VCR	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>> VCR	>>
Play VCR	Play
Rec VCR	Rec
Pause VCR	SHIFT + Pause
Guide VCR	SHIFT + Guide
Menu VCR	SHIFT + Menu
Up VCR	SHIFT + Up
Down VCR	SHIFT + Down
Left VCR	SHIFT + Left
Right VCR	SHIFT + Right
Ok VCR	SHIFT + Ok
Info VCR	SHIFT + Info
Exit VCR	Exit
Red VCR	SHIFT + Red
Green VCR	SHIFT + Green
Yellow VCR	SHIFT + Yellow
Blue VCR	SHIFT + Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Back VCR	SHIFT + Shift + Back
Ch+ VCR	SHIFT + Shift + Ch +
Ch- VCR	SHIFT + Shift + Ch -
1 VCR	SHIFT + Shift + 1
2 VCR	SHIFT + Shift + 2
3 VCR	SHIFT + Shift + 3
4 VCR	SHIFT + Shift + 4
5 VCR	SHIFT + Shift + 5
6 VCR	SHIFT + Shift + 6
7 VCR	SHIFT + Shift + 7
8 VCR	SHIFT + Shift + 8
9 VCR	SHIFT + Shift + 9
0 VCR	SHIFT + Shift + 0
Text VCR	Text
#Help VCR	Pre Ch